

SELADORA ELÉTRICA MANUAL


Manual de Instruções



Segue a gente!



Atenção: Antes de usar o seu aparelho pela primeira vez, limpe-o com um pano seco para remover qualquer excesso de resíduo que possa ter.



Modo de uso

- Acomode a seladora elétrica em uma mesa ou superfície plana e segura;
- Posicione a embalagem plástica sob a fita de níquel (tomando o cuidado para que ela esteja planificada), em seguida baixe a alça e mantenha firmemente até o led apagar indicando o fim do processo de selagem (aproximadamente 3 segundos).

Cuidados de uso

- Este produto pode ser utilizado com embalagens como PP e PE;
- Possui aquecimento instantâneo abaixando a alavanca;
- Após o uso limpe o equipamento. Observação: para o processo de limpeza, desligar o plugue da tomada, proceder com a limpeza utilizando uma esponja umedecida com sabão neutro.

Especificações Técnicas

Ref. 31 00165 - Seladora Elétrica Manual - 25 cm

Ref. 31 05166 - Seladora Elétrica Manual - 40 cm

Estrutura: Chapa em Aço Carbono e Pintura Epóxi
Seletora de Tensão 127/220V - Bivolt
Transformador com potência de 16VA

COMO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR CODE para ter acesso ao WhatsApp da Assistência Técnica MALTA.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

MALTA Indústria de Equipamentos e Utilidades Domésticas Ltda
Rua Igneis Fedrizzi Angonese, 728 – Bairro Salgado Filho
Caxias do Sul/RS – Brasil
CEP 95098-115 – CNPJ 93.489.482/0001-76
Fone (54) 3213.6801 – Fax (54) 3213.6803
www.malta.ind.br

REV. 00 – 21/03/2024